

Инструмент плиточника

Необходимым инструментом для правильно и качественно выполненных облицовочных работ является, помимо рулетки для измерения площади, кельма (или мастерок). Ею наносят раствор на подготовленную для облицовки поверхность. Правило потребуется для ровной и красивой укладки. Для подрезания, обрезки керамических плиток необходим резец с победитовым наконечником. Его можно заменить специальным, очень удобным для данной работы, плиткорезом или при необходимости с этой задачей способен справиться обычный стеклорез.

Для последующей работы необходим также отвес, желательно иметь реечный уровень. Если плитка кладется на раствор, пригодится ведро, резиновый шпатель для затирки швов (или что-то, способное его заменить), шнур, специальные штыри.

Подробнее читай на сайте